EPSON

両面印刷ユニット（LPDSP4）取扱説明書

本機は、用紙の両面に印刷するためのユニットです。本機で両面印刷可能な用紙は次の通りです。

用紙種類	普通紙（60～90g/m²）
用紙サイズ	A3、A4、A5、B4、B5、Letter（LT）、Half-Letter（HLT）、Legal（LGL）、Executive（EXE）、Government Legal（GLG）、Government Letter（GLT）、Ledger（B）

同梱品の確認

本製品に同梱されている部品は次の通りです。万一、同梱品の不足や損傷しているものがございましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

□本体

□治具
（プリンタ背面のカバーを取り外すための道具）

プリンタへの取り付け方法

梱包箱から取り出したら保護テープをはがしてプリンタに取り付けてください。プリンタへの取り付け方法は、プリンタ本体添付のスタートアップガイドをご覧ください。

Printed in Japan 00.xx-xx

4012992-00
EX1